



INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z PŁYTĄ AQUAAKRYL

I. Odbiór płyt

1. Odbierający produkt (płyty) powinien bezwzględnie sprawdzić, czy płyty przełożone są pianką, gdyż jest to priorytet, jeżeli chodzi o ich transport i składowanie.
2. Należy dokładnie się przyjrzeć, czy płyty na dostarczonej palety się nie rozjeżdżają oraz czy fabryczne zbindowanie palety nie nosi śladów, które mogłyby świadczyć o jego naruszeniu. Jeśli tak, należy to bezzwłocznie zgłosić firmie przewozowej oraz Firmie Aquafront s.c. oraz bezwzględnie przeprowadzić kontrolę folii ochronnej, którą pokryte są płyty czy nie jest ona uszkodzona.

Producent gwarantuje opakowanie fabryczne palety bez żadnych uszkodzeń mechanicznych dotyczących płyt (rysy, piasek, uszkodzenie folii, brak wykrzywienia płyty). Wynika to z technologii produkcji płyt akrylowych oraz z kontroli jakości odbywającej się przez wszystkie etapy produkcji.

Produkcja i składowanie gotowych płyt akrylowych AQUAAKRYL w Firmie Aquafront s.c. odbywa się w wysokim reżimie sanitarnym bez możliwości spowodowania żadnych z w/w uszkodzeń mechanicznych.

3. Należy sprawdzić, czy dostarczona ilość płyt jest zgodna z zamówieniem.

II. Transport płyt AQUAAKRYL

Każdą płytę należy przełożyć pianką polietylenową w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem i uszkodzeniem produktu. Dodatkowo trzeba zabezpieczyć płyty przed przemieszczeniem się ich podczas transportu.

WAŻNE ! Biorąc pojedynczą płytę z palety należy unieść ją do góry. W żadnym wypadku nie można jej zsuwać, gdyż grozi to uszkodzeniem powierzchni płyty.



III. Składowanie płyt

1. Płyty składujemy w pozycji POZIOMEJ, równo ułożone, **przełożone pianką**. (Producent nie obejmuje gwarancją produktu odkształconego, wygiętego, wynikającego z nieprawidłowego składowania, tj. brak przełożenia pianką, brak zachowanej czystości wokół produktu, jak i złej pozycji składowania.)
2. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach czystych i suchych w temperaturze od 15°C do 25°C, przy względnej wilgotności powietrza od 40% do 60%.
3. Przed obróbką płyty powinno się ją aklimatyzować w temperaturze pokojowej w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, a w okresie zimowym okres ten należy wydłużyć do minimum 48h.
4. Przystępując do obróbki płyty, należy pamiętać o konieczności jej brzegowania o min. 20mm z każdej strony.
5. Do obróbki płyty akrylowej nie ściągamy folii ochronnej. Nie przeszkadza ona w obróbce, a dodatkowo zabezpiecza płytę przed ewentualnymi uszkodzeniami.

WAŻNE! W okresie zimowym po przewiezieniu płyt z nieogrzewanego magazynu na ogrzewaną halę produkcyjną, obróbkę można podjąć po okresie aklimatyzacji wskazanym wyżej.

IV. Gotowe fronty akrylowe

Po wytworzeniu z płyty gotowych frontów akrylowych, trzeba je składować tak, jak płyty (patrz pkt. III Składowanie płyt).
Przy czym gotowe fronty należy również **przełożyć pianką** w celu zabezpieczenia.

V. Transport do miejsca montażu

Gotowe fronty akrylowe trzeba **przełożyć pianką** oraz starannie zabezpieczyć, tak aby nie miały możliwości przemieszczania się, co mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia w trakcie transportu.

VI. Montaż frontów akrylowych

Przed montażem frontów nie ściągamy folii ochronnej. Ściągamy ją dopiero po zamontowaniu frontów oraz po wszystkich wykonanych pracach remontowych pomieszczenia.

WAŻNE ! Długotrwałe wystawienie gotowych frontów akrylowych w folii ochronnej, w mocno nasłonecznionym miejscu może doprowadzić do zwulkanizowania tej folii.



Po wszystkich wykonanych pracach montażowych, remontowych bezzwłocznie ściągnąć folię ochronną.

VII. Normy producenta

Producent zastrzega sobie prawo do występowania punktów skazowych na całej jednej płycie akrylowej w ilości i wielkości określonej wg europejskiej normy DIN EN 14323 800-1000 LUX.

UWAGA! Całe płyty jak i gotowe fronty NALEŻY zawsze przekładać pianką !

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE PŁYT I FRONTÓW AQUAAKRYL

Płyty i fronty Aquaakryl przed dalszą obróbką należy magazynować:

- w pomieszczeniach czystych i suchych
- w temperaturze od 15 do 25 °C
- w pozycji poziomej na równej powierzchni

UWAGA!

Zapoznaj się z pełną informacją na temat użytkowania i warunków gwarancji płyt i frontów Aquaakryl: www.aquafront.eu



aquafront®

PRODUCENT PŁYT I FRONTÓW
AKRYLOWYCH

AQUAFRONT s.c. Producent Płyt i Frontów Akrylowych.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 17, 84-300 Łębork, NIP 841-170-98-33
Biuro tel./fax: (59) 862 3315, tel. 601 687 890

